

GLM Lasermeßtechnik GmbH – Schnittstellenkabel

Schnittstellenkabel – Sokkia Totalstationen zu PC/Feldrechner

Die Datenübertragung zwischen den Sokkia Laserstationen bzw. [Totalstationen](#) erfolgt in den meistens Fällen via Bluetooth. Allerdings verlangen bestimmte Anwendungsfälle Kabelverbindungen zwischen den Tachymetern und dem PC bzw. [Feldrechner](#). Folgende Aufstellung gibt Ihnen Auskunft welches Kabel zu welcher Totalstation passt.

DOC27 – Schnittstellenkabel zwischen den SET- sowie nicht motorisierte NET Instrumenten und PC/Feldrechner (Serielle Schnittstelle)

DOC27 USB – Schnittstellenkabel zwischen den SET- sowie nicht motorisierte NET Instrumenten und PC (USB Schnittstelle)

DOC129 – Schnittstellenkabel zwischen den motorisierten [NET Laserstationen](#) bzw. SRX Totalstationen und PC/Feldrechner (Serielle Schnittstelle).

DOC210eco USB – Schnittstellenkabel zwischen den FX und CX Instrumenten und PC/Feldrechner (USB Schnittstelle)

DOC210 – Schnittstellenkabel zwischen den FX und CX Instrumenten und PC/Feldrechner (Serielle Schnittstelle)